

Instrukcja montażu HYDRO terminal – krok po kroku

Krok 1	Krok 2	Krok 3
 <p>Przed montażem należy sprawdzić elementy studzienki i upewnić się, czy nie są uszkodzone.</p>	<p>Przygotować dno wykopu – na stabilnym podłożu wykonać podsypkę wyrównującą o grubości ok. 10 cm. Głębokość dna wykopu od poziomu gruntu wynosi – 160 cm</p>	 <p>Wykonać połączenia przewodów wodociągowych, oraz sprawdzić ich szczelność.</p>
Krok 4	Krok 5	Krok 6
 <p>Ustabilizować korpus dolny poprzez zasypanie wykopu do ok.1/3 wysokości i sprawdzić, czy studnia jest wypoziomowana Uwaga: niedopuszczalne jest wykonanie poziomicowania po całkowitym zasypaniu korpusu dolnego.</p>	<p>Zabezpieczyć studzienkę przed dostaniem się piasku podczas zasypywania wykopu</p>	 <p>Wypełnić wykop warstwami maks. 30 cm, zasypując studzienkę równomiernie z każdej strony do wysokości, na której umieszczony zostanie korpus górny.</p>
Krok 7	Krok 8	Krok 9
<p>Zamontować wodomierz, a następnie sprawdzić szczelność połączeń Uwaga: połączenia wewnątrz studni sprawdzane są przez producenta</p>	 <p>Oczyścić końcówkę korpusu dolnego, a następnie zamontować korpus górny za pomocą 8 sztuk śrub M8 dołączonych do zestawu. Śruby wkręcamy od wewnątrz studni, umożliwia to późniejszy demontaż korpusu górnego</p>	<p>Sprawdzenie działania wszystkich elementów studni tj.: Drzwi – otwieranie zamykanie Zestaw wodomierzowy – unoszenie, odczyt, opuszczanie</p>